

Котлы с автоматической загрузкой MAX Plus

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: shj@nt-rt.ru || сайт: <https://sakovich.nt-rt.ru/>

'G5 ? CJ 7 < 'A5 L 'D'i g'



	"	GU_cj JW 'AU 'D@ G					
		FÍ Á	GEÁ	G Á	HGÁ	I €Á	Í €Á
{ G		G€€	G€	G€	H€	I €H	Í €G
'f5 L	{ {	FI J€	FI J€	FÍ I €	FÍ I €	FÍ I €	FJH€
'f5 %	{ {	Í H€	Í H€	Ì €	Ì €	JF€	F€€

Ширина котла с контейнером (A2)	mm	1335	1335	1385	1385	1540	1780
Максимальная длина (B)	mm	700	700	710	790	790	885
Длина корпуса котла с дверцей (B1)	mm	580	580	650	730	730	825
Длина дымового канала (B2)	mm	105	105	105	105	140	140
Максимальная высота (H)*	mm	1360	1410	1410	1500	1570	1570
Высота котла (H1)*	mm	1235	1285	1285	1375	1445	1445
Высота питания (H2)*	mm	1255	1305	1305	1395	1465	1465
Высота до оси дымового канала (H3)*	mm	995	1045	1045	1135	1200	1200
Диаметр дымового канала (D)	mm	159	178	178	178	198	228
Высота поворота (H4)*	mm	385	385	385	385	285	285
Ширина дополнительной топки (K)	mm	338	338	408	408	508	595
Глубина дополнительной топки (L)	mm	325	325	395	475	475	575
Высота дополнительной топки (M)	mm	335	390	390	470	470	470
Рамка дверцы топки (NxO)	cm x cm	31x33	31x38	38x38	38x38	38x38	45x38
Вместимость контейнера	кг	~180	~180	~180	~180	~220	~300
Вес котла	кг	470	520	570	620	690	770
Водяной объем	л	71	84	99	116	133	155
Термический КПД	%	~ 83 - 85					
Макс. рабочее давление	бар	1.8					
Температура расхода воды (min-max)	°C	55 - 90					
Диаметр питания и поворота	дюйм	G 6/4			G 2		
Электропитание	В/Гц	~230 / 50					
Требуема дымовая тяга	Па	20	22	24	27	30	33
Минимальная высота дымоотвода	m	6	7	8	8	9	10
Минимальный разрез дымоотвода	mm	D170	D190	D200	D220	D250	D280
	cm x cm	15x15	17x17	18x18	20x20	22x22	25x25
Поверхность обогреваемых помещений**	m ²	до 160	160-200	200-260	260-320	320-400	400-500

* в случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается на 24 до 32 мм (до 40кВт) ** максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла $q=100 \text{ W/m}^2$

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: shj@nt-rt.ru || сайт: <https://sakovich.nt-rt.ru/>