

# Котлы с автоматической загрузкой PELLET WG

## Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [shj@nt-rt.ru](mailto:shj@nt-rt.ru) || сайт: <https://sakovich.nt-rt.ru/>

Котлы с автоматической загрузкой SAKOVICH			
HT02254489	<b>PELLET WG 70</b>	Котел твердотопливный мощностью 70 кВт	низкотемпературный
HT02254490	<b>PELLET WG 85</b>	Котел твердотопливный мощностью 85 кВт	низкотемпературный
HT02254491	<b>PELLET WG 99</b>	Котел твердотопливный мощностью 99 кВт	низкотемпературный
HT02254492	<b>PELLET WG 125</b>	Котел твердотопливный мощностью 125 кВт	низкотемпературный
HT02254493	<b>PELLET WG 150</b>	Котел твердотопливный мощностью 150 кВт	низкотемпературный
HT02254494	<b>PELLET WG 175</b>	Котел твердотопливный мощностью 175 кВт	низкотемпературный
HT02254495	<b>PELLET WG 200</b>	Котел твердотопливный мощностью 200 кВт	низкотемпературный
HT02254496	<b>PELLET WG 250</b>	Котел твердотопливный мощностью 250 кВт	низкотемпературный

SAKOVICH PELLET WG – это традиционный котёл с пеллетной горелкой: горизонтальный трёх-ходовой теплообменник, и пеллетная горелка BASIC в котлах 16-26 кВт, Rot Power в котлах 36-50 кВт для сжигания древесных гранул – пеллет размером 6-8 мм в полностью автоматическом режиме, делает этот котёл универсальным для любого топлива с КПД 87 %

Котёл может выполняться одним модулем с топливным бункером 300, 500 или 1000 литров или с отдельно стоящим топливным бункером от 300 до 2000 литров.

Корпус котла изготовлен из 6 мм котловой стали. Верхняя дверца предназначена для простой и удобной чистки теплообменника, инструменты для чистки идут в комплекте, средняя для закладки топлива в дополнительную камеру сгорания с чугунной колосниковой решеткой, что позволяет использовать его в режиме традиционного горения для сжигания дополнительных видов топлива (дрова, уголь, брикет) или в аварийном случае (в момент прекращения подачи электроэнергии), в нижней дверце располагается зольный ящик, а также горелка, которую можно обслужить, приоткрыв дверцу без трудоёмкого демонтажа.

Топливный бункер может быть установлен с лева или справа по запросу заказчика, как и дверцы котла.

Благодаря высокому качеству горелки котлы работают безаварийно и требуют минимального обслуживания. В отличие от встроенных подающих устройств абсолютно бесшумны. Розжиг котла проходит автоматически за счёт запальной свечи розжига, после получения заданной температуры система автоматически гаснет, что экономит топливо и затраты на обслуживание. В случае надобности автоматика котла сама разжигает его снова, что сводит обслуживание к периодическому пополнению топливного бункера раз в 3-7 дней и выгрузке золы из зольника.

Автоматика есоMAX 850, установленная на котле, управляет работой горелки, а также системой отопления и горячего водоснабжения.

Стандартная гарантия на теплообменник 5 лет.

Гарантия на установленную автоматику, горелку и подвижные части 2 года.

Дверцы стандартно открываются на правую сторону.

Регулируемые по высоте ножки в котлах до 40 кВт.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [shj@nt-rt.ru](mailto:shj@nt-rt.ru) || сайт: <https://sakovich.nt-rt.ru/>